

# 01004 ZİL TRANSFORMATÖRÜ

## KULLANIM ALANLARI

- Kapı zilleri
- Kapı otomatikleri

## MONTAJ VE KULLANIM İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazın montajı mutlaka bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın montajına başlamadan önce gerilimi kesiniz.
- Cihazın beslemesine 6A sigorta bağlayınız.
- Cihazı düz bir zemine monte ediniz.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                  |           |          |
|------------------|-----------|----------|
| Çalışma gerilimi | 230-240V~ | 50/60Hz  |
| Çıkış gerilimi   | 12V~      |          |
| Çıkış gücü       | 4VA       |          |
| Koruma derecesi  | IP20      | II sınıf |

\* Kısa devrelere karşı korumalı



# 01004 BELL TRANSFORMER

## USAGE AREAS

- Door bells
- Door openers

## CAUTIONS FOR USAGE & MOUNTING

- Mounting of the product must be done by an electrician.
- Turn off the network before mounting.
- Use 6A fuse to the supply input.
- Mount the device to smooth surface.

## SPECIFICATIONS

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| Operating voltage | 230-240V~ | 50/60Hz |
| Output voltage    | 12V~      |         |
| Output power      | 4VA       |         |
| Protection class  | IP20      | Class 2 |

\* Short-circuit protected

