

03006

TIME-DELAY SWITCH

(Rail mounting)

USAGE AREAS

- Stairway space areas (Houses, offices, etc.)

CAUTIONS FOR USAGE & MOUNTING

- Mounting of the product must be done by an electrician.
- Turn off the network before mounting.
- Use 16A fuse to the supply input.
- Mount the device to smooth surface.


SPECIFICATIONS

Operating voltage	230-240V~ 50/60 Hz
Contact current 	16A
Time setting	Min. 2 ± 1sn. - Max. 5 ± 1 dk.
Protection Class	IP20 CLASS 2
Max Watt	3200W  1200W 

* Short-circuit protected

* Suitable for illuminated light switch

MOUNTING SCHEME



(L) Line, (LS) Lamp, (N) Neutral, (B) Button,
Do the mounting by following instructions below.

⊙ Automatic-continuous switch

When the switch turns to "Automatic" position, the device will operate by every push.

⊙ Automatic-continuous switch

When the switch turns to "Continuous" position, the device will operate continuously. There is no need to push button.

When the arrow turns to (+) direction, operation period/time will increase.

When the arrow turns to (-) direction, operation period/time will decrease.

TROUBLESHOOTING

MALFUNCTION	CAUSE	SOLUTION
After supply voltage the system, if the fuse turns off.	Bad wiring	Check the wiring
The device starts to operate itself	Bad wiring	Check the wiring
The device does not operate	Bad wiring	Check the wiring
The device turns off itself	Factory adjustment is at minimum time	Change the time period



03006

MÁQUINA EXPENDEDORA DE ESCALERA (MONTAGE DE LA RIEL)

LOS CAMPOS DE TRABAJO

- En los edificios (casa, trabajo, etc.), los intervalos de escaleras

ADVERTENCIAS DE LA INSTALACIÓN Y USO


- La instalación debe ser realizada por un electricista profesional.
- Apaga antes de comenzar la instalación de dispositivo.
- Conecta fusible en 16A a la alimentación de dispositivo.
- Monte horizontalmente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tension de trabajo	230-240V~ 50/60 Hz
Corriente de contacto	 16A
Ajuste de tiempo	Min. 2 ± 1sn. - Max. 5 ± 1 dk.
Grado de protección	IP20 Clase 2
Carga de la iluminación	3200W  1200W 

- Protegido contra cortocircuitos.
- Compatible con interruptores iluminados

ESQUEMA DE CONEXIÓN



Marque (L) de fase, (LS), la lámpara (N), neutral y (B) detiene antes de pasar a la conexión.

Instalar el dispositivo en la forma que se especifica en el esquema después de la instalación.

⊙ Auto-continuo interruptor

El dispositivo funcionará de forma automática cuando se pulsa el botón en cada momento como interruptor es tomar ninto la posición automática.

⊗ Auto-continuo interruptor

Cuando el conmutador se toma en la posición continua, las luces se brilló. No hay necesidad de pulsar el botón.

Cuando te toca signo de Ok en la dirección (+), el tiempo de funcionamiento del dispositivo se aumenta.

Cuando te toca signo de OK en la dirección (-), el tiempo de funcionamiento del dispositivo se reduce.

RESOLUCIÓN DE ERRORES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ERROR	RAZÓN	SOLUCIÓN
Si el fusible se funde después el dispositivo se inicia al recibir la tensión	Esto significa que hay un error de conexión	Por favor revise su instalación
El dispositivo se funciona	Esto significa que hay un error de conexión	Por favor revise su instalación
El dispositivo no funciona en absoluto	Esto significa que hay un error de conexión	Por favor revise su instalación
Si el dispositivo se cierra después de dispositivo es operado	El ajuste de fábrica de salida está en nivel mínimo	Haga el ajuste del tiempo

